T2-13A
13A 插座
13A socket



T2-1-3
一开13A多功能插座带灯
1 gang 13A multi function switched socket with neon

T2plus-1-3
大按键一位13A多功能插座带灯
1 gang 13A multi function switched socket with neon

T2-1-3USB
一开13A多功能插座，带2个USB
1 gang 13A multi function switched socketwith 2 USB

T2-1-3USB+C
一开13A多功能插座，带USB和Type C
1 gang 13A multi function switched socket with USB + Type C(MAX 10.5W)



T2-2-13A/T2-2-13ASP
两开13A插座带灯
2 gang 13A switched socket with neon



T2-2-13AW/T2-2-13ASPW
两开13A带开关插座
2 gang 13A switched socket

T2-CU
厨房开关插座
Cooker Unite

T2-2-3
两开13A多功能插座带灯
2 gang 13A multi function switched socket with neon



T2-2-3USB+C
两开13A多功能插座，
带2个USB和type C
2 gang 13A multi function switched socket with USB+type C



T2-2-3USB
两开13A多功能插座，
带2个USB
2 gang 13A multi function switched socket with 2USB

T2-1-5
一开五孔带开关插座带灯
1 gang 5 pin switched socket with neon

T2-0-5
五孔插座
5 pin socket

T2-1-15A
15A带开关插座带灯
15A switched socket with neon

T2-42
16A一位德标安全插座
（儿童保护）
16A 1 gang Schuko socket with Child safety

T2-45AL
45A双极开关带灯
45A DP switch with neon

T2-CM
调光开关
Dimmer switch

T2-TS
风扇控制开关
Fan control switch



T2-1-TS
风扇调光器（500W）
Fan dimmer with switch (500W)



T2-SAT1
卫星插座
Satellite socket



T2-TV1
电视插座
TV socket



T2-TEL1
电话插座
Telephone socket

T2-TEL2
二位电话插座
2 gang telephone socket

T2-PC1
电脑插座
Computer socket

T2-PC2
二位电脑插座
2 gang computer socket

T2-13ASF
一位13A带保险丝开关带灯
1 gang 13A fused switched with neon

T2-20ASC
20A连接器
20A connector

T2-45ASC
45A连接器
45A connector

T2-B
空白面板
Blank plate

T2-B2
二位空白面板
2 gang blank plate

T2系列
墙壁开关

T2 Series Wall Switch

安全相伴，电通美好
照亮空间，稳定可靠

品牌：格亚
安装方式：暗装
可选颜色：极光白、哑光黑、玫瑰金、星空灰、月华银
产品尺寸：86*90mm
产品材质：阻燃PC

Brand:GEYA
Installation method: Recessed
Available colors: White, Black, Gold,Grey,Silver
Product size:86*90mm
Product material：Flame retardant PC

T2-1
一位单控开关
1 gang 1 way switch

T2-1A
一位双控开关
1 gang 2 way switch

T2-2
二位单控开关
2 gang 1 way switch

T2-2A
二位双控开关
2 gang 2 way switch

T2-3
三位单控开关
3 gang 1 way switch

T2-3A
三位双控开关
3 gang 2 way switch

T2-4
四位单控开关
4 gang 1 way switch

T2-4A
四位双控开关
4 gang 2 way switch

T2-33
中间开关
Intermediate Switch

T2-ML
门铃开关
Doorbell switch

T2-20A
20A双极开关带灯
20A DP switch
with neon

T2-20AB
20A双极开关带灯
20A DP switch
with neon(big button)

T2-45A
45A双极开关带灯
45A DP switch
with neon

T2-45AB
45A双极开关带灯
45A DP switch
with neon
(big button)

T2-1-13A/
T2-1-13ASP
一开13A插座带灯
1 gang 13A switched
socket with neon

T2plus-1-13A
大按键13A
带开关插座
1 gang 13A switched
socket with neon
(big button)

T2-1-13SPW
一开13A插座
1 gang 13A switched
socket



T2plus-1-13ASPW
大按键一位13A插座

1 gang 13A switched
socket(big button)



T2-1-13AUSB-C
带USB和Type C
一开13A插座
1 gang 13A switched
socket with USB and
Type C